



# Bedienungsanleitung

## OKU-Einstiegsleiter V2A & V4A Weites Modell

Art.Nr.: 23050041, 23050042, 52252981, 52252985, 70102360



2



3a

ODER

Installieren Sie  
#6 auf dem  
Boden mit  
Schrauben  
(Schrauben  
nicht enthalten)

3b